

Géolocalisation

Vous pouvez suivre les déplacements de tout véhicule (mais aussi bateau, container, etc) via Gestan, en y installant une balise GPS transmettant les informations de localisation et de trajet.

Plus d'info ? Visitez [Geoloc Gestan](#). Une démonstration ? Contactez Jonathan j.germe@gestan.fr.

Domaines d'application : Gestion de flotte d'entreprise, véhicule utilitaire, vol, sécurité, alarme, rallye, parc de location, régate, groupe électrogène, engin de chantier ou TP, matériel agricole, transport de marchandise, poste, convoyeur de fond, transport collectif et individuel, taxi, covoiturage, camping-car, caravanning, transport spécial, véhicule de secours, véhicule d'intervention, véhicule militaire, véhicule civil évoluant en zone à risque, ...

⚠ *La géolocalisation des salariés, en France, est encadrée par des dispositions légales et réglementaires. Vous les trouverez détaillées dans la section Documents ci-dessous.*

**Tarifs de ce service et souscription : [ce lien](#). **

Matériel

- **Pour les véhicules, ou tout matériel disposant d'une alimentation électrique** : nous avons retenu le boîtier SX09, à cause de son excellent rapport performances/prix, de sa fiabilité et de sa compacité.
- **Pour les mobiles sans source d'énergie électrique** : nous proposons la balise GPS autonome SK06 (environ un mois d'autonomie).
- **Pour les environnements difficiles** : la balise GPS autonome SK50 peut fonctionner en absence de réseau.

Le boîtier SX09



Le boîtier de géolocalisation SX09 fournit un suivi approfondi de l'usage de vos véhicules. Il assure la gestion de vos chauffeurs équipés de clé d'identification. Il peut se commander à distance pour arrêter un véhicule (coupure du démarreur). Le bouton SOS permet de protéger vos conducteurs en

alertant de toute agression ou car-jacking.

Les rapports d'activité calculent un score de conduite pour chacun des chauffeurs.

Dû à une taille très réduite, il trouve facilement sa place sous le tableau de bord. L'installation est réalisée à partir d'un faisceau pré-cablé sur connecteur simplifiant l'opération. Son électronique est tropicalisée, et continue de fonctionner même dans des conditions extrêmes d'usage intensif.

C'est le boîtier le plus couramment utilisé.

Installation du matériel

Le matériel consiste en :

- Un boîtier de géolocalisation et de calcul
- Une antenne GPRS
- Une antenne GPS
- Les câbles de connexion nécessaires (faisceau précâblé).

L'installation de ce matériel peut être réalisée par votre garagiste, par un des garagistes partenaires, ou par vous-même en suivant la notice d'installation détaillée dans la section Documentation ci-dessous.

Réalisée par un garagiste, le coût d'installation se situe entre 80 et 130 €, suivant le démontage ou pas du tableau de bord ou du capitonnage intérieur).

Paramétrage

A votre souscription au service, un code et un mot de passe de géolocalisation vous seront communiqués par nos services.

Il vous suffit de l'indiquez-les dans le [paramétrage général](#) de l'application.

Paramétrage de l'application

Paramétrage de Gestan 1 25/10/19 23:28:20 EN
23/11/22 03:07:37 EN

Entreprise Contacts Pièces Produits /stocks Actions / Inter / Projets Machines Divers Ordinateur

Identité Juridique/Fiscal

Raison sociale Champagne and C^s Téléphone 01-56-58-23-88

Adresse 88 avenue des ternes GSM

Code postal 75017 Ville PARIS Q Fax

Langue Français Pays FRA APE 0121Z Q

Site Web www.champagne-and-co.fr Identités commerciales

Courriel contact@champagne-and-co.fr

Forme sociale SARL au capital de 100 000 euros

Géolocalisation

Code testamex Mot de passe

Bas états Champagne and C^s, 88 avenue des ternes, 75017 PARIS

Certificat ICS- INFORMATIQUE N° série 00 95 1b 75 d8 f5 b2 ec Validité 26/02/2020 au 25/02/2023

🌸 **Le saviez-vous ?** L'extension gratuite [CARNEDBOR](#) devrait pouvoir vous aider à gérer votre flotte de véhicules !

Utilisation de l'écran

Accès : Activité → Géolocalisation des véhicules ou bouton-joker *w_Geoloc_Véhicules*

L'écran affiche l'ensemble des véhicules ou matériels roulants de votre flotte.

Géolocalisation des véhicules

Société : [Société d'Environnement Énergétique S&S](#)
Utilisateur : [Utilisateur](#)
[Compte](#) [Paramètres](#) [Contact](#) [Aide](#) [Se déconnecter](#)

Légende

- Conduite
- Pause
- Arrêt
- Vie privée
- Inactif

4 véhicules

Capturs logiques : Tous

Trier par : Nom

Véhicule	Durée
AQ- -WG	7 h 30 min
CA- -QR	13 h 34 min
DZ- -DB	5 h 9 min
GD- -PX	2 h 57 min

Parcours

Simple Avancé Périodes Params

Menu véhicule

Fiche Accessoires Maintenance

Véhicule	Maintenance	Données
Nom : AQ- -WG	Compteur : 121714 km	Position : 2022-09-08 01:19:00
Marque : RENAULT		Transmission : 2022-09-08 01:19:00
Modèle : MASCOTTE BENNE N°2		Coords (lat/lon) : 46.44485 / 0.27488
		Vitesse (km/h) : 0

Fermer

En cliquant sur un véhicule sur la partie gauche de l'écran, sa position actuelle sur la carte s'affiche immédiatement.

Documentation

[Notice de montage du boîtier SX09](#)

[Documentation complète de la solution Gestan Géolocalisation](#)

[Dispositions légales pour la géolocalisation des salariés \(France\)](#)

i Autres articles "Fonctions diverses"

[Anomalies](#)

[Géolocalisation](#)

[Notes de frais](#)

[Notes hiérarchiques](#)

[Post'it](#)

[Raccourcis](#)
[Véhicules](#)

From:

<https://manuel.gestan.fr/> - **Le manuel de Gestan**

Permanent link:

<https://manuel.gestan.fr/fr/wiki/divers/geoloc>

Last update: **2026/08/01 01:00**